




# NordicTrack®

## COMMERCIAL 2450


Modellnr.: NETL24719.0

Serienr.: \_\_\_\_\_

Skriv serienummeret i feltet over for fremtidig referanse.



## NORSK BRUKERVEILEDNING




### **MERK**

Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen før du benytter deg av apparatet. Spar denne brukerveiledningen for referanse.

# INNHOLD

VARSELSMERKER .....	2
VIKTIGE FORHOLDSREGLER .....	3
FØR DU BEGYNNER .....	5
SMÅDELER .....	6
MONTERING .....	7
DRIFT .....	16
FOLDING OG FLYTTING .....	28
VEDLIKEHOLD OG FEILSØK .....	29
RETNINGSLINJER .....	32
DELELISTE .....	34
OVERSIKTSDIAGRAM .....	36

## VARSELSMERKER



NORDICTRACK and iFIT are registered trademarks of ICON Health & Fitness, Inc. Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance. WPA and WPA2 are trademarks of Wi-Fi Alliance. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and are used under license. Google Play and Google Maps are trademarks of Google LLC.

# FORHOLDSREGLER



**MERK:** Det er viktig å lese gjennom alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen, samt alle varselsmerker på tredemøllen før du benytter deg av denne.

1. Det er eierens ansvar å forsikre seg om at alle brukerne av apparatet er kjent med alle forholdsregler og instruksjoner.
2. Før du påbegynner dette eller et hvilket som helst annet treningsprogram, er det viktig at du snakker med en lege. Dette er særlig viktig dersom du er over 35 år gammel eller har kjente helseproblemer.
3. Personer med fysiske eller mentale handicap må kun benytte seg av dette apparatet under oppsyn.
4. Bruk tredemøllen kun som beskrevet i denne brukerveiledningen.
5. Tredemøllen er kun utviklet for hjemmebruk. Ikke bruk den i kommersielle, utleie, eller institusjonelle sammenhenger.
6. Oppbevar tredemøllen innendørs, og ikke utsett den for fuktighet og støv. Ikke plasser tredemøllen i garasje, nær vann, eller utendørs selv om det er under tak.
7. Plasser tredemøllen på et jevnt underlag med minst 2,5 meter klaring bak, og 0,5 meter klaring på hver side. Ikke plasser tredemøllen der den kan blokkere lufttilførsel. Beskytt gulv eller teppe ved å plassere en matte under tredemøllen.
8. Ikke bruk tredemøllen der aerosol-produkter er i bruk eller der oksygen blir forvaltet.
9. Hold kjæledyr og barn under 16 år unna tredemøllen til enhver tid.
10. Tredemøllens maksvekt er 136 kilo.
11. Kun én person kan benytte seg av tredemøllen om gangen.
12. Ikle deg passende treningstøy når du benytter deg av tredemøllen. Ikke ikle deg løssittende klær som kan vikles inn i apparatet. Bruk alltid rene joggesko – ikke benytt apparatet med bare ben, iført sokker eller sandaler.
13. Når du kobler til strømledningen (Se side 16), forsikre deg om at du kobler den til en jordet sikring uten noen andre elektriske artikler koblet til samme sikring. Når du bytter sikring i strømadapteren, skal du bruke en ASTA-godkjent BS1362, 13-amp sikring.
14. Dersom du trenger skjøteleddning, bør du kun benytte deg av en 3-fører, 14-gauge (1mm<sup>2</sup>) ledning som ikke er lenger enn 1,5 meter lang.
15. Hold strømledningen unna opphetede overflater.
16. Ikke beveg på løpebåndet når strømmen er avslått. Ikke benytt apparatet dersom tredemøllen, strømledningen eller stikkontakten er skadet. Se side 29 for feilsøk.
17. Sett deg inn i nødstoppsprosedyren (Se side 18).
18. Ikke stå på løpebåndet når du starter apparatet. Hold alltid tak i håndtakene.
19. Støy nivået på apparatet vil øke mens det er i bruk.
20. Hold hår, fingre og bekledning unna løpebåndet når det er i bevegelse.
21. Tredemøllen har kapasitet til høye hastigheter. Juster hastigheten gradvis, og unngå store fartsendringer på veldig kort tid.

22. Pulssensorene er ikke medisinske verktøy. Forskjellige faktorer, inkludert brukerens bevegelsesmønster, kan påvirke avlesningen. Pulssensoren er kun ment for å gi brukeren en generell idé om sin treningspuls.
23. Ikke la tredemøllen stå uten oppsyn mens løpebåndet er i bevegelse. Når du ikke benytter deg av den, fjerner du nøkkelen, skrur av strømbryteren og kobler fra strømledningen. Se side 5 for plassering av strømbryteren.
24. Ikke forsøk å flytte tredemøllen før den er ferdig montert (Se side 7 for montering, og side 28 for folding og flytting av tredemøllen). Du må være i stand til å løfte 20 kg for å heve, senke eller flytte tredemøllen.
25. Når du folder eller flytter tredemøllen, forsikre deg om at lagringslåsen sitter sikkert. Ikke skru på apparatet mens det er foldet.
26. Ikke skift stigning på produktet ved å plassere objekter under rammen.
27. Ikke før noe objekt inn i noen åpning på tredemøllen.
28. Inspiser tredemøllen regelmessig, og stram alle deler.
29. **VIKTIG:** Koble alltid fra strømledningen umiddelbart etter bruk, før du renser apparatet, og før du utfører vedlikehold i henhold til denne brukerveiledningen. Ikke fjern panseret uten at en serviceperson har instruert deg til å gjøre dette. All vedlikehold annet enn det som er beskrevet i denne brukerveiledningen bør utføres av kvalifisert personell.
30. Overtrenning kan virke mot sin hensikt, og kan være helsefarlig. Dersom du føler svimmelhet eller annen form for ubehag, avslutt treningen umiddelbart, og start nedkjølingsprosessen.


## SPAR PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

# FØR DU BEGYNNER


Takk for at du valgte den revolusjonerende NordicTrack Commercial 2450. Denne tredemøllen kan tilby et imponerende utvalg funksjoner som er utviklet for å hjelpe deg gjennom en effektiv og fornøyelig treningsøkt.

Når du ikke trener kan tredemøllen foldes sammen slik at den kun tar opp mindre enn halve gulvplassen som andre tredemøller.

**Det anbefales at du leser og setter deg inn i denne brukerveiledningen før du benytter deg av apparatet.**



## SMÅDELER (engelsk)



# MONTERING

- Montering krever to personer.

Plasser alle deler i et åpent område og fjern pakningen. Ikke kast denne før du har fullført monteringen.

Smøremiddel fra løpebåndet kan under frakten ha lekket på utsiden av apparatet. Dette er normalt og kan renses med en myk klut og et mildt ikke-slitende rensemiddel.

- Se side 6 for identifikasjon av smådeler

- Venstre deler er markert "L" eller "Left" og høyre deler er markert "R" eller "Right."

- Følgende verktøy er nødvendige:


Unbrakonøkkel (inkluder)



Skiftenøkkel



Stjernetrekker




Ikke bruk elektriske verktøy under monteringen.

## 1. Registrer produktet på [www.iconsupport.com](http://www.iconsupport.com)

Dette aktiverer din garanti, sparer tid dersom du trenger å kontakte kundeservice, og gjør det enklere for Icon å tilby deg oppdateringer.

1




## 2. Forsikre deg om at strømledningen er frakoblet.

Fjern båndet som fester stolpeledningen (83) til fremre del av basen (93).

Identifiser høyre stolpe (84). Få hjelp av en annen person til å holde stolpen nær basen (93).


**Se den lille tegningen.** Fest ledningbåndet (A) i høyre stolpe (84) godt rundt enden av stolpeledningen (83). Før så stolpeledningen inn i nedre del av høyre stolpe mens du drar den andre enden av ledningbåndet gjennom stolpen.



- Plasser høyre stolpe (84) nær basen (93). trykk en stolpemalje (86) inn i det kvadratiske hullet (B) i høyre stolpe. **Forsikre deg om at jordledningen (C) ikke legges i klem.**

Dersom du finner en skrue (D) forhåndsmontert til høyre stolpe (84), kan du fjerne og kaste denne.


Fest deretter jordledningen (C) til høyre stolpe (84) med en #8 x 1/2" jordskrue (7).



4. Hold høyre stolpe (84) mot basen (93).  
**Pass på å ikke legge stolpeledningen (83) i klem.**

Fest høyre stolpe (84) med to 3/8" x 2 3/4" skruer (23), to 3/8" x 1 1/4" skruer (20), og fire 3/8" stjerneskiver (25) som vist på illustrasjonen; **ikke stram skruene fullstendig inn ennå.**


**Fest venstre stolpe (ikke vist) på samme måte.** Merk: Det er ingen ledninger på venstre side.




5. Finn venstre og høyre basedekslar (89, 90).

Før venstre basedeksel (89) på venstre stolpe (91), og høyre basedeksel (90) på høyre stolpe (84). Trykk basedekslene ned, men ikke klikk dem på plass riktig ennå.


Dersom etikettene på hver stolpe (84, 91) er dekket av beskyttelsesplastikk (E), kan du nå fjerne denne.



- Før stolpebjelken (76) forsiktig inn mellom høyre og venstre stolpe (84, 91). Fest stolpebjelken med fire 5/16" x 3/4" skruer (1); **skru inn alle skruene med fingrene før du strammer dem.**




- Fest brettet (79) til stolpebjelken (76) med fire #8 x 3/4" skruer (24); **skru inn alle skruene med fingrene før du strammer dem.**



- Fest de to håndtakene (74) til høyre og venstre stolpe (84, 91) med to 5/16" x 2" skruer (2) og to 5/16" stjerneskiver (8); **ikke stram skruene riktig ennå. Pass på å ikke legge stolpeledningen (83) i klem på høyre side. Posisjoner stolpeledningen i sporet (F) som vist på illustrasjonen.**


Fjern og kast de to indikerte skruene (G).



9. Plasser konsollsettet (H) opp ned på et mykt underlag for å unngå å skrape det opp.

Fjern og kast de fire indikerte skruene (I).  
Fjern deretter pulsbjelken (80).


Finn deretter venstre og høyre brett (94, 101). Fest brettene til konsollsettet (H) med åtte #8 x 1/2" skruer (11). **Ikke overstram skruene.**



10. **VIKTIG:** Unngå å skade pulsbjelken (80) – ikke bruk elektriske verktøy, og ikke overstram #10 x 3/4" skruene (6) eller 5/16" x 2" skruene (2).

Posisjoner pulsbjelken (80) som vist på illustrasjonen. Fest bjelken til håndtakene (74) med to 5/16" x 2" skruer (2), to 5/16" stjerneskiver (8), og to #10 x 3/4" skruer (6); **skru inn alle skruene med fingrene før du strammer dem.**

Stram deretter de to andre 5/16" x 2" skruene (2).




11. Få hjelp av en annen person til å holde konsollsettet (H) nær håndtakene (74).

Koble jordledningen (Q) fra konsollsettet (H) til konsoljordledningen (132) på pulsbjelken (80).

Koble stolpeledningen (83) til konsolleddningen (J). **Koblestykkene skal enkelt kunne klikkes sammen.** Dersom de ikke gjør dette, snu ett koblestykke og prøv på nytt.


Fjern så eventuelle ledningbånd (K) fra stolpeledningen (83).




12. Fest konsollsettet (H) til håndtakene (74) med fire 5/16" x 2" skruer (2) og fire 5/16" stjerneskiver (8); **skru inn alle skruene med fingrene før du strammer dem. Pass på å ikke legge ledningene (J) i klem.**

**Se den lille tegningen.** Før ledningene (J) inn i øvre del av høyre stolpe (84).

Finn deretter ledningbåndet (124) som er inkludert med smådelene. Før ledningbåndet gjennom det lille hullet (L) på siden av høyre stolpe (84). Stram deretter ledningbåndet rundt ledningene (J), og klipp av enden av ledningbåndet.




- 13.** Skru åtte #8 x 3/4" skruer (24) inn i pulsbjelken (80) med fingrene, før du strammer dem. **Ikke overstram skruene.**



- 14.** Plasser venstre håndtaks toppdeksel (73) på venstre håndtak (74). Bruk fingrene til å skru fire #8 x 3/4" skruer (24) inn i venstre håndtaks bunndeksel (75), venstre håndtak og venstre håndtaks toppdeksel. Før deretter venstre håndtaks topp- og bunndeksel fremover mot konsollsettet (H) som vist på illustrasjonen. Stram de to midtre skruene først. Stram deretter de to andre skruene.

**Fest høyre håndtaks topp- og bunndeksler (81, 82) til høyre håndtak (74) på samme måte.**




**15. Hev rammen (52) til stående posisjon. Få hjelp av en annen person til å holde rammen til steg 17 er fullført.**

Fjern de to 5/16" x 1 1/4" skruene (16) fra låsebjelken (109).

Posisjoner låsebjelken (109) som vist på illustrasjonen. Forsikre deg om at «This side toward belt»-etiketten (M) er vendt mot tredemølla.

Fest låsebjelken (109) til brakettene (N) på rammen (52) med de to 5/16" x 1 1/4" skruene (16) og to 5/16" stjerneskivene (8).




**16. Fjern 5/16" mutteren (9) og 5/16" x 1 3/4" bolten (3) fra braketten på basen (93).**

Posisjoner deretter lagringslåsen (56) som vist på illustrasjonen.

Fest nedre ende av lagringslåsen (56) til braketten på basen (93) med 5/16" x 1 3/4" bolten (3) og 5/16" mutteren (9).

Hev deretter lagringslåsen (56) til vertikal stilling og fjern båndet (O).




17. Fjern 5/16" mutteren (9) og 5/16" x 2 1/4" bolten (4) fra braketten på rammen (52).

Juster øvre ende av lagringslåsen (56) med braketten på rammen (52), og før en 5/16" x 2 1/4" bolt (4) gjennom braketten og lagringslåsen. **Dette vil skyve en spacer (P) ut av lagringslåsen; denne kan kastes.**


Stram deretter 5/16" mutteren (9) på 5/16" x 2 1/4" bolten (4). **Ikke overstram mutteren;** lagringslåsen (56) må kunne dreies.

Senk deretter rammen (52) (Se side 28).



18. **Stram de fire 3/8" x 2 3/4" skruene (23) og de fire 3/8" x 1 1/4" skruene (20) godt.**

Før deretter venstre og høyre basedekslær (89, 90) ned til de klikker på plass.



19. **Forsikre deg om at alle deler er strammet riktig før du bruker tredemøllen.** Dersom varselsmerkene er dekket av gjennomsiktig plastikk kan du nå fjerne denne. Det anbefales at du plasserer apparatet på ei matte for å skåne underlaget. Ikke oppbevar tredemøllen i direkte sollys, da dette kan skade konsollet. Spar på de inkluderte unbrakonøklene – en av dem må brukes til å justere løpebåndet (se side 30 og 31). Merk: ekstra deler kan være inkludert i pakningen.


# DRIFT OG JUSTERINGER

## STRØMKABEL


**Apparatet må være jordet.** Dersom det skulle svikte eller bryte sammen, så vil jording sørge for å minske faren for elektrisk sjokk ved å føre strømmen via en bane med minst mulig motstand.

Produktet er utstyrt med strømkabel som har jordledning og jordstøpsel.

**VIKTIG: Dersom strømkabelen er skadet, MÅ det bli erstattet med en strømkabel som er godkjent av produsenten.**



Se tegningen: Koble den indikerte enden av strømledningen inn i tredemøllen som vist på tegningen.



## FUNKSJONER

Denne avanserte tredemølla tilbyr et utvalg funksjoner som er utviklet for å gjøre dine treningsøkter både effektive og fornøyelige.

Konsollet tilbyr trådløs teknologi som gjør det mulig å koble apparatet til iFit, der du kan få tilgang på et stort og variert treningsbibliotek, lage dine egne treningsøkter, holde oversikt over treningsresultatene dine, og mye annet.

Når du benytter deg av manuell modus kan du endre hastighet og stigning ved hjelp av et tastetrykk, og konsollet vil gi deg kontinuerlige tilbakemeldinger under treningen. Du kan også måle pulsen din ved hjelp av håndpulssensorene eller pulsbeltet. **Se side 26 for mer informasjon om pulsbeltet.**

Konsollet tilbyr også et utvalg treningsprogrammer. Hvert program kontrollerer hastighet og stigning mens det hjelper deg gjennom en effektiv treningsøkt.

Du kan attpå til lytte til din favorittmusikk eller lydbøker gjennom konsollets eget lydsystem mens du trener.

**Hvordan skru på strømmen, se side 18.**  
**Touch-skjermen, se side 18.**  
**Konsolloppsett, se side 19.**



## HVORDAN SKRU PÅ STRØMMEN

Dersom tredemøllen har blitt utsatt for kalde temperaturer, anbefales det at du lar den varmes opp til romtemperatur før du benytter deg av den. Dersom du ikke gjør dette, risikerer du å skade konsollet eller andre elektroniske komponenter.

Koble til strømkabelen (Se side 16). Finn så strømbryteren ved strømkabelen. Sett den til nullstill-posisjon.

Stå på fotskinnene på tredemøllen. Finn klemmen (D) som er festet til nøkkelen (E) og fest klemmen til klærne dine. Koble deretter nøkkelen til konsollet. **Viktig:** Ved en nødsituasjon kan nøkkelen bli dratt ut av konsollet. Dette vil føre til at løpebåndet vil sakne farten til det stopper helt. Test klemmen ved å ta noen steg bakover; dersom nøkkelen ikke dras ut av konsollet, så må du justere posisjoneringen av klemmen.

Merk: Skjermen kan vise hastighet og distanse i enten engelske mil eller metriske kilometer. Se side 25 for å finne ut hvilken måleenhet er valgt. Denne brukerveileldningen vil referere til kilometer.



## TOUCHSCREEN

Konsollet består av en touchscreen i farger. Følgende informasjon vil hjelpe deg til å sette deg inn i apparatets funksjoner og teknologi.

- Konsollet fungerer på samme måte som andre touchskjermer: Du kan føre fingeren rundt på skjermen for å bevege visse bilder på skjermen, som for eksempel i en treningsøkt (se steg 5 på side 20). Du kan ikke zoome inn eller ut ved hjelp av fingrene.
- Skjermen er ikke trykksensitiv; det er ikke nødvendig å trykke hardt på den.
- Ønsker du å skrive inn tekst i en tekstboks, berør tekstboksen for å få opp tastaturet. Ønsker du å taste inn tall eller andre tegn på tastaturet, berør ?123-knappen. Ønsker du å se flere tegn, trykk ~[<-knappen. Trykk ?123-knappen igjen for å returnere til siffer-tastaturet. Trykk ABC-knappen for å gå tilbake til bokstav-tastaturet. Trykk knappen med en oppover-pekende pil for å kunne taste inn én stor bokstav. Trykk denne knappen igjen for å kunne taste inn flere store bokstaver på rad. Trykk knappen for tredje gang for å returnere til små bokstaver. Trykk knappen med en bakover-pekende pil og en X for å slette den siste bokstaven du tastet inn.

## KONSOLLOPPSETT

Før du benytter deg av tredemøllen for første gang, må du stille inn konsollinnstillingene.

### 1. Koble til ditt trådløse nettverk.

Ønsker du å koble deg til internett, laste ned iFit-økter og bruke andre konsolfunksjoner, må du være koblet til ditt trådløse nettverk. Følg instruksjonene på skjermen for å koble konsollet til ditt trådløse nettverk.

### 2. Tilpass innstillinger.

Fyll inn skjemaet på skjermen for å fortelle konsollet hvilke måleenheter du ønsker å bruke, og hvilken tidssone du befinner deg i. Merk: Dersom du ønsker å endre denne informasjonen på et senere tidspunkt, se side 25.

### 3. Logg inn eller opprett en iFit-Live-konto.

Oppgi din epost-adresse, og følg beskjedene på skjermen for å opprette en iFit-konto eller for å logge inn med et eksisterende brukernavn.

### 4. Funksjonsguide

Når du skrur på konsollet for første gang, vil skjermen ta deg på en guidet tur gjennom alle konsollets funksjoner.

### 5. Sjekk for programoppdateringer.

Trykk først ditt navn på skjermen, fulgt av tannhjulssymbolet. Velg deretter MAINTENANCE. Trykk UPDATE-knappen for å lete etter programoppdateringer via det trådløse nettverket. Se side 25 for mer informasjon.

### 6. Kalibrer stigningssystemet.

Trykk først navnet ditt på skjermen og velg deretter SETTINGS-menyen. Velg så MAINTENANCE. Trykk CALIBRATE INCLINE-knappen fulgt av BEGIN-knappen for å kalibrere stigningssystemet. Se steg 4 på side 25 for mer informasjon.

Konsollet er nå klart for bruk. De følgende sidene beskriver de forskjellige treningsøktene og andre funksjoner.

**Manuell modus**, se side 20.

**Kart-økt**, se side 22.

**Lage din egen kart-økt**, se side 22.

**Distanse- eller tids-økt**, se side 23.

**Treningsinnstillingar**, se side 24.

**Utstyrssinnstillingar**, se side 25.

**Vedlikehold**, se side 25.

**Trådløst nettverk**, se side 26.

**Lydsystemet via Bluetooth**, se side 27.

**Lydsystemet via ledning**, se side 27.

**Plattformdempere**, se side 27.

**Du kan nå fjerne all beskyttelsesplastikk fra konsollet. Unngå skade på løpebåndet ved å ikke deg rene joggesko når du trener. Den første gangen du benytter deg av apparatet, bør du holde et øye med justeringen av løpebåndet, og sentrere det dersom nødvendig (Se side 31).**

## MANUELL MODUS

### 1. Før nøkkelen inn i konsollet

Se side 18. Det kan ta litt tid før konsollet blir klart til bruk.

### 2. Velg hovedmenyen

Når du skrur på strømmen, vil hovedmenyen dukke opp på skjermen rett etter at konsollet har skrudd seg på. Dersom du allerede har valgt en treningsøkt eller befinner deg i SETTINGS-menyen, kan du trykke tilbakepila eller X-en på skjermen for å returnere til hovedmenyen.

Merk: Dersom du ønsker å benytte deg av et pulsbelte mens du trener, må du ikke deg dette **før du starter løpebåndet**. Konsollet vil automatisk søke etter pulsbeltet i 30 sekunder når du starter løpebåndet i begynnelsen av hver økt.

### 3. Start løpebåndet og juster hastigheten.

Berør MANUAL START-knappen på skjermen eller trykk START på konsollet for å starte løpebåndet. Løpebåndet vil begynne å bevege seg i en lav hastighet. Mens du trener kan du endre hastigheten på løpebåndet ved å trykke SPEED(+)(-). Hvert trykk vil endre hastigheten i små trinn; hold knappen inne for å endre hastigheten raskere.

Dersom du trykker en av de nummererte hastigheteskappene vil løpebåndet gradvis endre hastigheten til det når valgt hastighet.

**Merk: Du vil ikke være i stand til å velge høyeste hastighet dersom stigningsinnstillingen er under 0%.**

Trykk STOP eller trykk midten av skjermen for å stanse løpebåndet. Trykk START-knappen dersom du ønsker å starte det igjen.

### 4. Endre stigningen dersom ønskelig.

Du kan endre stigningen på tredemølla ved å trykke INCLINE(+)(-) eller en av de nummererte stigningsknappene. Hvert trykk vil endre stigningen gradvis til ønsket innstilling.

**Merk: Dersom løpebåndet beveger seg i høy hastighet og du justerer stigningen til under 0%, vil hastigheten på løpebåndet automatisk senkes.**

Merk: Du må kalibrere stigningssystemet første gang du justerer stigningen. Se steg 4 på side 25.

### 5. Hold oversikt over din egen fremgang.


Konsollet kan tilby flere skjermmoduser. Den modusen du velger vil avgjøre hvilken informasjon som vises på skjermen. Velg skjermmodus ved å føre fingeren over skjermen. Du kan også trykke (+)-knappen på skjermen for å se statistikker og diagrammer.

Når du beveger deg på tredemøllen, vil skjermen kunne vise deg følgende informasjon:

- Stigningen på tredemøllen.
- Hvor høyt du har beveget deg vertikalt.
- Hvor lavt du har beveget deg vertikalt.
- Tiden som har gått.
- Det omtrentlige antallet kalorier du har forbrent.
- Omtrentlig antall kalorier du forbrenner pr time.
- Pulsen din (se steg 6).
- Gjennomsnittspulsen din.
- Distansen du har beveget deg.

- Din hastighet
- Hastigheten på løpebåndet
- Gjennomsnittshastigheten på løpebåndet
- En bane som representerer 400 meter

Juster volumet ved å trykke volumknappene på konsollet, dersom ønskelig.



Du kan sette treningsøkten på pause ved å enten trykke på skjermen eller ved å trykke STOP-knappen på konsollet. Du kan deretter gjenoppta økten igjen ved trykke RESUME- eller START-knappen. Trykk FINISH dersom du ønsker å avslutte treningsøkten.


## 6. Mål pulsen din dersom ønskelig.

Du kan måle pulsen ved hjelp av de innebygde håndpulskontaktene eller et kompatibelt pulsbelte. **Se side 26 for mer informasjon om pulsbeltet.**

Dersom du ønsker å benytte deg av et pulsbelte mens du trener, må du ikke deg dette **før du starter løpebåndet**. Konsollet vil automatisk søke etter pulsbeltet i 30 sekunder når du starter løpebåndet i begynnelsen av hver økt.

**Merk:** Dersom du benytter deg av håndpulssensorene og pulsbeltet sammen, vil konsollet prioritere pulsbeltet. Konsollet er kompatibelt med Bluetooth-pulsbelter.


Før du benytter deg av håndpuls-sensorene (C), må du fjerne den gjennomsiktige plasten de er levert med. Pass også på at du har rene hender



Når du skal benytte deg av håndpuls-sensorene, **plasserer du føttene på fotskinnene**, og hold tak i metallsensorene i minst 10 sekunder. **Unngå å bevege på hendene dine.** Når konsollet oppdager pulsen din, vil hjerterytmen din bli vist. **Hold hendene dine på kontaktene i ca 15 sekunder for et mest mulig nøyaktig resultat.**

## 7. Skru på vifta dersom ønskelig.

Vifta har flere hastigheter. Trykk vifteknappen gjentatte ganger for å velge viftehastighet eller for å skru vifta av eller på.



## 8. Når du er ferdig med å trenere, fjerner du nøkkelen fra konsollet.

Stig på plattformen og trykk STOP-knappen på konsollet eller trykk på skjermen. Trykk deretter FINISH-knappen. Et treningssammendrag vil nå vises på skjermen. Dersom du ønsker å lagre treningen for fremtidig bruk, kan du gjøre dette ved å trykke hjerte-knappen på skjermen. Dette vil legge økta til dine favoritter. Du kan også lagre eller publisere dine resultater ved å trykke på en av valgene på skjermen. Fjern deretter nøkkelen fra konsollet.

Når du er ferdig med tredemøllen, skru av stømbryteren og **koble fra strømledningen**, for å unngå at tredemøllens elektroniske komponenter slites ut før tiden.

## KART-ØKT

Merk: Konsollet må være koblet til et trådløst nettverk for at du skal kunne bruke kartøkter (Se side 26).

### 1. Koble nøkkelen til konsollet.

Se side 18.

### 2. Velg hovedmenyen eller treningsbiblioteket.

Trykk HOME eller BROWSE på skjermen for å velge enten hovedmenyen eller treningsbiblioteket.

### 3. Velg en kart-økt.

Velg ei kart-økt ved å trykke ønsket knapp på skjermen. Merk: Fremhevede kart-økter vil endres med jevne mellomrom. Ønsker du å lagre en kartøkt for senere bruk, kan du legge den til dine favoritter ved å trykke hjerteknappen på skjermen. Ønsker du å lage din egen kart-økt, se denne siden.

Skjermen vil vise varigheten og distansen på treningsøkten, i tillegg til det omrentlige antallet kalorier du forventes å forbrenne.

### 4. Start treningsøkten.

Trykk START-knappen for å starte treningsøkten. Løpebåndet vil nå begynne å bevege på seg. Hold tak i håndtakene og begynn å gå.

Skjermen vil vise et kart under treningsøkten, som vil vise deg din fremgang.

Treningsøkten fungerer på samme måte som manuell modus (Se side 20 til 21).

Løpebåndet vil redusere hastigheten og stanse i slutten av treningsøkten. Et treningssammendrag vil deretter vises på skjermen. Du kan deretter trykke FINISH for å returnere til hovedmenyen. Du kan også velge å lagre eller publisere treningsresultatene ved å trykke på de aktuelle knappene på skjermen.

### 5. Hold oversikt over din egen fremgang.

Se steg 5 på side 20.

### 6. Mål din puls dersom ønskelig.

Se steg 6 på side 21.

### 7. Skru på vifta dersom ønskelig.

Se steg 7 på side 21.

### 8. Når du er ferdig med å trenere kan du fjerne nøkkelen fra konsollet.

Se steg 8 på side 21.

## LAGE DIN EGEN KART-ØKT

Merk: Konsollet må være koblet til et trådløst nettverk for at du skal kunne bruke kartøkter (Se side 26).

### 1. Koble nøkkelen til konsollet.

Se side 18.

### 2. Lag din egen kart-økt.

Trykk CREATE-knappen på skjermen.

### **3. Tegn et ønsket kart.**

Naviger til området på kartet hvor du ønsker å tegne din egen treningsøkt, ved å føre fingrene dine over skjermen. Trykk på skjermen for å legge til et startpunkt for treningsøkten din. Trykk deretter på skjermen igjen for å legge til et endepunkt.

Merk: Dersom du ønsker å starte og avslutte økten på samme punkt, kan du trykke LOOP eller OUT & BACK-knappene på venstre side av skjermen. Du kan også velge om hvorvidt du ønsker at treningsøkta automatisk skal legge seg på veien.

Dersom du trykker feil kan du trykke UNDO-knappen på venstre side av skjermen.

Skjermen vil vise stigningen og distansen i din treningsøkt. Du kan også endre standardhastighet dersom ønskelig.

### **4. Lagre din treningsøkt.**

Trykk SAVE NEW WORKOUT-knappen nederst til venstre på skjermen. Dersom du ønsker det kan du endre tittelen på treningsøkten eller legge til en beskrivelse. Trykk deretter > symbolet på skjermen.

### **5. Start treningsøkten.**

Trykk START-knappen for å starte treningsøkten. Løpebåndet vil nå begynne å bevege på seg. Hold tak i håndtakene og begynn å gå. Se steg 4 på side 22 for mer informasjon.

### **6. Hold oversikt over din egen fremgang.**

Se steg 5 på side 20.

### **7. Mål din puls dersom ønskelig.**

Se steg 6 på side 21.

### **8. Skru på vifta dersom ønskelig.**

Se steg 7 på side 21.

### **9. Når du er ferdig med å trenere kan du fjerne nøkkelen fra konsollet.**

Se steg 8 på side 21.

## **DISTANSE- ELLER TIDSBASET TRENINGSSØKT**

Merk: Du må være koblet til et trådløst nettverk dersom du ønsker å benytte deg av en distanse- eller tidsbasert treningsøkt (Se side 26). Du må også ha en iFit-konto.

### **1. Legg treningsøkter til din timeplan på iFit.com.**

Åpne en nettleser på din datamaskin, smarttelefon, nettbrett eller annet apparat. Gå til iFit.com, og logg deg inn på din iFit-konto.

Naviger deretter til MENU > LIBRARY på nettsiden, og velg ønsket treningsøkt.

Naviger deretter til MENU > SCHEDULE for å se din timeplan. Her vil du finne alle treningsøktene som du har lagt til. Du kan arrangere eller slette dine treningsøkter etter ønske.

Bevilg deg litt tid til å utforske iFit.com før du logger ut.

### **2. Koble nøkkelen til konsollet.**

Se side 18.

### **3. Velg hovedmenyen.**

Se steg 2 på side 20.

### **4. Logg inn på din iFit-konto.**

Dersom du ikke allerede er logget inn, trykk innloggingsknappen for å logge inn på din iFit-konto. Skjermen vil nå be deg om brukernavn og passord. Når du har skrevet inn disse, trykker du SUBMIT. Trykk CANCEL dersom du ønsker å gå ut av innloggingsskjermen.

**5. Velg en distanse- eller tidsbasert treningsøkt som du allerede har lagt til din timeplan på iFit.com.**

Trykk kalender-ikonet for å laste ned en distanse- eller tidsbasert økt fra din timeplan.

**Merk: Du må legge treningsøkter til din timeplan på iFit.com før de kan lastes ned.**

Når du har valgt en distanse- eller tidsbasert treningsøkt vil skjermen vise navnet, beregnet varighet og distansen på økten.

**6. Start treningsøkten.**

Trykk START-knappen for å starte treningsøkten. Løpebåndet vil begynne å bevege seg. Hold tak i håndtakene og begynn å gå.

Løpebåndet vil redusere hastigheten og stanse i slutten av treningsøkten. Et treningssammendrag vil deretter vises på skjermen. Du kan deretter trykke FINISH for å returnere til hovedmenyen. Du kan også velge å lagre eller publisere treningsresultatene ved å trykke på de aktuelle knappene på skjermen.

**7. Hold oversikt over din egen fremgang.**

Se steg 5 på side 20. Skjermen vil vise distansen eller tiden som har gått, og gjenværende distanse eller tid.

**8. Mål din puls dersom ønskelig.**

Se steg 6 på side 21.

**9. Skru på vifta dersom ønskelig.**

Se steg 7 på side 21.

**10. Når du er ferdig med å trenere kan du fjerne nøkkelen fra konsollet.**

Se steg 8 på side 21.

**Besøk iFit.com for mer informasjon.**

## TRENINGSINNSTILLINGER

**1. Velg innstillingsmenyen.**

Koble nøkkelen til konsollet (Se side 18). Velg deretter hovedmenyen (Se steg 2 på side 20). Trykk deretter navnet ditt på skjermen fulgt av tannhjul-symbolet for å velge innstillingsmenyen.

**2. Velg treningsinnstillingen.**

Fra innstillingsmenyen, velger du WORKOUT-seksjonen.

**3. Tilpass innstillinger.**

For å tilpasse innstillinger, trykker du på ønsket kategori, fulgt av TOGGLE-knappen ved siden av kategorinavnet.

**4. Gå ut av innstillingsmenyen.**

Gå ut av innstillingsmenyen ved å trykke tilbakeknappen på skjermen.

## UTSTYRSINNSTILLINGER

### 1. Velg innstillingsmenyen.

Se steg 1 på forrige side.

### 2. Velg utstyrssinnstillinger

Fra innstillingsmenyen, velger du EQUIPMENT SETTINGS. Merk. Før fingeren over skjermen for å bla opp eller ned i menyen.

### 3. Tilpass måleenheter og andre innstillinger.

Ønsker du å tilpasse måleenheter, tidssoner eller andre innstillinger ved å trykke ønsket kategori, fulgt av TOGGLE-knappen ved siden av kategorinavnet.

### 4. Se maskininformasjon.

Trykk MACHINE INFO-knappen for å se informasjon om tredemølla. Du kan deretter trykke tilbakeknappen for å gå tilbake til forrige menyvalg.

### 5. Gå ut av utstyrssinnstillinger.

Gå ut av utstyrssinnstillinger ved å trykke tilbakeknappen på skjermen.

## VEDLIKEHOLDSMENY

### 1. Velg innstillingsmenyen.

Se steg 1 på side 24.

### 2. Velg vedlikeholdsseksjonen.

Fra innstillingsmenyen, velger du MAINTENANCE-seksjonen.

### 3. Oppdater programvare.

**For å få mest ut av ditt apparat, anbefales det at du sjekker regelmessig for oppdateringer.**

Trykk UPDATE-knappen for å søke etteroppdateringer ved hjelp av ditt trådløse nettverk. Oppdateringene vil finne sted automatisk.

**For å unngå skader på konsollet, bør du unngå å skru av strømmen eller fjerne nøkkelen mens programvaren oppdateres.**

Skjermen vil vise progresjonen i oppdateringen. Når oppdateringen er fullført vil tredemølla skru seg av og på igjen. Dersom dette ikke skjer, skrur du av strømbryteren, vent i noen sekunder, og skru strømbryteren på igjen. Merk: Det kan ta noen minutter før konsollet er klart til bruk.

Merk: Programvareoppdateringer kan noen ganger føre til at konsollet fungerer marginalt annerledes. Oppdateringene er alltid designet for å forbedre din treningsopplevelse.

### 4. Kalibrer stigningssystemet på tredemølla.

Trykk CALIBRATE INCLINE-knappen. Trykk deretter BEGIN-knappen for å kalibrere stigningssystemet. Tredemølla vil automatisk heve seg til høyeste stigningsnivå. Deretter senkes det til laveste nivå før det returnerer til startsnivået. Dette vil kalibrere stigningssystemet. Trykk CANCEL for å returnere til vedlikeholdsmenyen. Når stigningssystemet er kalibrert kan du trykke FINISH.

**VIKTIG: Hold kjæledyr, føtter og andre objekter unna tredemølla når den kalibreres. I en nødssituasjon kan du dra nøkkelen ut av konsollet for å stanse kalibreringen.**

### 5. Gå ut av vedlikeholdsmenyen.

Gå ut av vedlikeholdsmenyen ved å trykke tilbakeknappen på skjermen.

## TRÅDLØST NETTVERK

Konsollet tilbyr en modus for å kobles til et trådløst nettverk.

### 1. Velg hovedmenyen.

Se steg 2 på side 20.

### 2. Velg WIRELESS NETWORK MODE.

Trykk navnet ditt på skjermen, fulgt av Wi-Fi®-symbolet for å gå inn i nettverksmodusen.

### 3. Skru på Wi-Fi.

Forsikre deg om at WI-FI er skrudd på. Om nødvendig, trykk WI-FI for å skru den på.

### 4. Sett opp din trådløse nettverkstilkobling.

Når WI-FI er skrudd på, vil skjermen vise en liste med tilgjengelige nettverk. Det kan ta noen sekunder før denne listen dukker opp på skjermen.

Merk: Du må ha et eget trådløst nettverk og en 802.11b/n router med SSID-kringkasting skrudd på. Skjulte nettverk støttes ikke.

Når nettverkslisten dukker opp på skjermen, trykk på ønsket nettverk. Merk: Du må kjenne til navnet på ditt nettverk (SSID). Dersom nettverket er passordbeskyttet, må du også kjenne til dette passordet.

En informasjonsboks vil nå spørre om du ønsker å koble til dette nettverket. Trykk CONNECT for å koble til, eller CANCEL for å gå tilbake til nettverkslisten. Dersom nettverket er passordbeskyttet, trykker du på passord-boksen. Et tastatur vil nå vises på skjermen. Ønsker du å se passordet du skriver inn, må du krysse av i SHOW PASSWORD-boksen.

Se side 18 for hvordan du bruker tastaturet.

Når konsollet er koblet til ditt trådløse nettverk vil et sjekkmerke dukke opp ved siden av nettverksnavnet. Trykk deretter tilbakeknappen på skjermen for returnere til nettverksmodus.

Ønsker du å koble apparatet fra nettverket, holder du inne navnet på det trådløse nettverket, og trykker FORGET NETWORK.

Dersom du opplever problemer med å koble deg til et passordbeskyttet nettverk, forsikre deg om at du har riktig passord. Husk også at passord kan ha store og små bokstaver.

Merk: iFit-modusen støtter både sikrede og usikrede (WEP, WPA og WPA2) krypteringer.

Bredbåndtilkobling anbefales da ytelse er avhengig av koblingen.

Se [www.iFit.com](http://www.iFit.com) for ytterligere informasjon.


### 5. Gå ut av nettverksmodus.

Trykk TILBAKE-knappen for å gå ut av nettverksmodus.

## PULSBELTE (SELGES SEPARAT)

Uansett om ditt mål er å forbrenne fett eller styrke ditt kardiovaskulære system, ligger nøkkelen i å oppnå ønskede resultater i å opprettholde riktig puls under treningsøktene.

Det valgfrie pulsbeltet hjelper deg med å holde oversikt over din egen hjerterytme mens du trener. **Vennligst se siste side for kontaktinformasjon dersom du ønsker å kjøpe et pulsbelte.**



Merk: Konsollet er kompatibelt med alle BLUETOOTH-pulsbelter.

## LYDSYSTEMET VIA BLUETOOTH

- Forsikre deg om at ditt Bluetooth-apparat befinner seg i nærheten av konsollet.**
- Skru på Bluetooth-funksjonen på ditt apparat.**
- Koble apparatet til konsollet.**

Trykk Bluetooth-knappen på konsollets høytalernetting og hold den nede i tre sekunder. Dette vil skur på tilkoblingsfunksjonen til Bluetooth-høyttaleren. Når tilkoblingen er vellykket vil du være i stand til å spille musikk fra ditt apparat på konsollets høytalere.

Merk: Konsollet kan lagre opptil åtte apparater i sitt interne minne. Dersom du allerede har koblet et apparat til høyttalerne, kan ganske enkelt trykke Bluetooth-knappen som normalt for å aktivere tilkoblingen.


- Slett apparatet fra konsollets minne, om nødvendig.**

Hold Bluetooth-knappen nede i ti seekunder for å slette alle apparater fra konsollets minne.

## LYDSYSTEMET VIA LYDKABEL

Ønsker du å spille musikk eller lydbøker over konsollets høytalere, kan du koble din musikkspiller til lydporten på konsollet. Koble en lydkabel (ikke inkludert) til MP3-porten. Koble så den andre enden inn i din musikkspiller. **Forsikre deg om at lydkabelen er koblet fullstendig inn.**

Trykk så PLAY på din musikkspiller. Du kan justere volumet enten via musikkspilleren eller direkte på konsollet ved hjelp av VOLUM-knappene.




## PLATTFORMDEMPERE

Tredemøllen har plattformdempere som reduserer belastningen når du beveger deg på tredemøllen.

**Fjern nøkkelen fra konsollet og koble fra strømledningen.**

**Ønsker du en hardere plattform,** skrur du plattformskruen (D) en halv runde i retning mot klokken til den låses på plass. **Ønsker du en mykere plattform,** skrur du plattformskruen en halv runde i retning med klokken til den låses på plass. **Merk: Jo raskere du løper på tredemølla, jo hardere bør plattformen være.**




# FOLDING OG FLYTTING


## HVORDAN FOLDE SAMMEN TREDEMØLLEN

Før du folder sammen tredemøllen, må du justere stigningen til 0. Koble deretter fra nøkkelen og strømledning. **MERK:** Du må være i stand til å sikkert kunne løfte 20 kg for å løfte, senke eller flytte tredemøllen.

1. Hold metallrammen (A) sikkert i stillingen som vist på tegningen. **MERK: Ikke løft rammen ved å løfte opp fotskinnene av plastikk.** Når du skal løfte rammen, lønner det seg å bøye knærne, holde ryggen din rett og løfte med beina.



2. Hev rammen (A) til lagringslåsen (B) låses i lagringsposisjon. **Merk: Forsikre deg om at lagringslåsen låses.**




Plassér en matte under tredemøllen for å beskytte gulvet eller teppet fra skade. Ikke utsett tredemøllen for direkte sollys. Ikke la tredemøllen stå i lagringsposisjon i temperaturer høyere enn 30 grader.

## HVORDAN FLYTTE TREDEMØLLEN

Før du flytter tredemøllen, sett den i lagringsposisjon som vist til venstre. **Forsikre deg om at lagringslåsen er låst. Det kan være nødvendig med to personer for å flytte tredemøllen.**


1. Hold rammen (A) og ett av håndtakene (C), og plasser en fot mot et av hjulene (D).



2. Dra håndtakene mot deg til tredemøllen ruller på hjulene. Flytt den deretter forsiktig til ønsket plassering. **Merk: Ikke flytt tredemøllen uten å tippe den bakover; ikke dra i rammen; og ikke flytt tredemøllen over ujevne overflater.**
3. Plasser en fot mot et av hjulene og senk tredemøllen forsiktig tilbake på gulvet.

## HVORDAN FOLDE UT TREDEMØLLEN

1. Dytt øvre del av tredemøllen forover, og trykk samtidig øvre del av lagringslåsen forsiktig med foten din.
2. Mens du trykker lagringslåsen med foten, dra øvre del av rammen mot deg.
3. Stig tilbake og la rammen senke seg til gulvet.



# VEDLIKEHOLD OG FEILSØK

## VEDLIKEHOLD

Regelmessig vedlikehold er viktig for å opprettholde optimal ytelse og redusere risikoen for slitasje. Inspiser apparatet regelmessig og stram alle løse deler.


Rens tredemøllen regelmessig og hold løpebåndet rent og tørt. **Skru først av strømbryteren og koble fra strømledningen.** Tørk de utvendige delene av tredemøllen med en fuktig klut og en liten mengde mild såpe. **VIKTIG: Ikke spray væsken direkte på apparatet. Hold væsken unna konsollet for å unngå skader.** Tørk tredemøllen omhyggelig med et mykt håndkle.

## FEILSØK

**De fleste problemer med tredemøllen kan bli løst ved å følge stegene som er beskrevet under. Finn de gjeldende symptomene og følg stegene som er listet opp. Dersom du trenger ytterligere assistanse, se siste side for kontaktinformasjon.**

### PROBLEM: Strømmen vil ikke skrus på

- Forsikre deg om at strømledningen er koblet ordentlig til en jordet stikkontakt (Se side 16). Dersom du trenger en skjøteleddning, bruk kun en 3-leder, 1 mm<sup>2</sup> (14-gauge) ledning som ikke er lenger en 1,5 meter.
- Etter at strømkabelen er koblet til, pass på at nøkkelen sitter på plass i konsollet.
- Sjekk strømbryteren som du vil finne nær strømledningen. Dersom knappen står i posisjonen som vist på tegningen, så er strømbryteren skrudd av. For å nullstille strømbryteren, vent i fem minutter og trykk bryteren inn.



### PROBLEM: Strømmen skrur seg av under bruk

- Sjekk strømbryteren. Dersom knappen står i posisjonen som vist på tegningen til venstre, så er strømbryteren skrudd av. For å nullstille strømbryteren, vent i fem minutter og trykk bryteren inn.
- Pass på at strømkabelen er koblet til. Dersom den er det, koble den fra, vent i fem minutter, og koble den tilbake inn.
- Fjern nøkkelen fra konsollet, og sett den så tilbake igjen.
- Dersom tredemøllen fremdeles ikke vil virke, se siste side for kontaktinformasjon.

### PROBLEM: Stigningen på tredemøllen forandres ikke riktig


- Kalibrer stigningssystemet på tredemøllen (se steg 4 på side 25).

### PROBLEM: Tredemølla vil ikke koble seg til det trådløse nettverket


- Forsikre deg om at de trådløse innstillingene er riktige (se side 26).
- Forsikre deg om at innstillingene for ditt trådløse nettverk er riktige.
- Dersom du fremdeles har spørsmål, besøk support.iFit.com

## PROBLEM: Konsollet virker ikke som det skal

- Fjern nøkkelen fra konsollet, og **koble fra strømledningen**. Fjern de fem  $\#8 \times \frac{3}{4}$ " skruene (24). Før panseret (62) forsiktig av.




- Finn reedbryteren (125) og magneten (127) på venstre side av reimskiven (51). Vri reimskiven til magneten er justert med reedbryteren. **Forsikre deg om at avstanden mellom magneten og reedbryteren er ca 3 mm**. Løsne  $\#8 \times 3/4$ " skruen (24) dersom dette er nødvendig, flytt litt på reedbryteren og stram så skruen til. Fest panseret, og la tredemøllen gå i noen minutter for å få riktig fartavsmåling.




## PROBLEM: Konsolkskjermene virker ikke som de skal.

- Dersom konsollet ikke starter som det skal, eller dersom det henger seg opp, må du kanskje nullstille innstillingene. **VIKTIG: Dette vil fjerne alle personlige innstillinger du har lagt til konsollet**. Det må til personer til for å nullstille konsollet. Skru først av strømbryteren. Finn deretter det lille nullstillingshullet (A). Bruk en binders (B) til å trykke og holde knappen inne i hullet inne samtidig som en annen person skrur på strømbryteren. Hold nullstillingsknappen inne til konsollet har skrudd seg på igjen. Når prosessen er fullført, vil konsollet skru seg av og på igjen. Dersom det ikke gjør dette, kan du bruke strømbryteren til å gjøre det manuelt. Når konsollet har skrudd seg på bør du føre etter programvareoppdateringer (se side 25). Merk: Det kan ta noen minutter



**PROBLEM: Løpebåndet sakner farten under bruk.**


- Dersom du trenger en skjøteledning, bruk kun en 3-leder, 1mm<sup>2</sup> (14 gauge) ledning som ikke er lengre enn 1,5 meter.
- Dersom løpebåndet er for stramt, vil ikke tredemøllen yte fullt, og løpebåndet kan bli skadet. Ta ut nøkkelen, og **KOBLE FRA STRØMLEDNINGEN**. Bruk unbrakonøkkelen til å skru begge de bakre valseboltene (C) i retning mot klokka en kvart runde. Når løpebåndet er strammet riktig, skal du være i stand til å løfte hver kant av løpebåndet fem til syv cm opp fra plattformen. Pass på at løpebåndet er sentrert på plattformen. Koble deretter til strømledningen, og la tredemøllen gå i noen minutter. Gjenta helt til løpebåndet er strammet riktig.



- Tredemøllen er belagt med et høytydende smøremiddel. **VIKTIG: Ikke påfør silikonspray eller liknende stoffer på tredemøllen unntatt dersom du er blitt fortalt å gjøre det av en autorisert servicerepresentant. Slike stoffer kan forringe løpebåndet, og føre til høyere slitasje.** Dersom du tror at løpebåndet kan trenge mer smøremiddel, se siste side for kontaktinformasjon.


**PROBLEM: Løpebåndet er ikke sentrert (Viktig: dersom løpebåndet berører fotskinnene (D), kan det bli skadet under bruk).**

- Dersom løpebåndet ikke er sentrert, fjern først nøkkelen og **KOBLE FRA STRØMLEDNINGEN**. **Dersom løpebåndet har justert seg til venstre**, bruker du unbrakonøkkelen til å skru den venstre valsebolten en halv runde i retning med klokka; **Dersom løpebåndet har justert seg til høyre**, skru den venstre valsebolten en halv runde i retning mot klokka. Pass på å ikke stramme løpebåndet for stramt. Koble deretter til strømledningen og sett nøkkelen tilbake i konsollet. La tredemøllen gå i noen minutter. Gjenta helt til løpebåndet er sentrert.



**PROBLEM: Løpebåndet glipper når jeg går på det.**

- Dersom løpebåndet glipper når man går på det, fjern først nøkkelen og **KOBLE FRA STRØMLEDNINGEN**. Bruk unbrakonøkkelen til å skru begge de bakre valseboltene i retning med klokka en kvart runde. Når løpebåndet er strammet riktig, skal du være i stand til å løfte hver kant av løpebåndet fem til syv cm opp fra plattformen. Pass på at løpebåndet er sentrert på plattformen. Koble deretter til strømledningen, og la tredemøllen gå i noen minutter. Gjenta helt til løpebåndet er strammet riktig.



# RETNINGSLINJER

**ADVARSEL:** Før du påbegynner et nytt treningsprogram, snakk med lege. Dette er særlig viktig dersom du er over 35 år gammel eller har eksisterende helseproblemer.

**Pulsmåleren er ikke et medisinsk verktøy.** Forskjellige faktorer, inkludert bevegelsesmønster, kan gjøre utslag på nøyaktigheten i avmålingen av hjerterytmen. Pulsmåleren er kun ment å gi en generell avmåling.

De følgende retningslinjene vil hjelpe deg å planlegge ditt treningsprogram. For mer detaljert informasjon vedrørende trening, snakk med lege.

## TRENINGSLINJER FOR TRENING

Uansett om målet ditt er å forbrenne kalorier eller å styrke ditt kardiovaskulære system, ligger nøkkelen til å nå dine mål i riktig treningsintensitet. Det riktige treningsintensitetsnivået kan bli funnet ved å bruke hjerterytmen din til rettledning. Dette diagrammet viser anbefalt hjerterytme for fettforbrenning og aerobic trening.

165	155	145	140	130	125	115	115
145	138	130	125	118	110	103	103
125	120	115	110	105	95	90	90
20	30	40	50	60	70	80	80

For å finne den riktige hjerterytmen for deg, finn først din alder (eller nærmeste avrundete) på bunnen av diagrammet. Se deretter på de tre tallene over alderen din. Disse tre nummerene definerer din treningszone. De to underste tallene er anbefalt hjerterytme for fettforbrenning; det øverste nummeret er anbefalt hjerterytme for aerobic trening.

## Fettforbrenning

For effektiv fettforbrenning, må du trenere i en relativt lav intensitet i en kontinuerlig periode. Under de første treningsminuttene bruker kroppen din lett tilgjengelige karbohydratkalorier til energi. Etter noen minutter, vil kroppen din begynne å bruke lagrede fettkalorier som energi. Dersom målet ditt er å forbrenne fett, justerer du farten og stigningen på tredemøllen til hjerterytmen din

er nært de underste tallet i treningssonen din. For maks fettforbrenning, juster fart og stigning i tredemøllen til hjerterytmen din er nær det midterste tallet i treningssonen din.

## Aerobic trening

Dersom målet ditt er å styrke det kardiovaskulære systemet, må du sette treningsnivået ditt på "aerobic". Aerobic trening er aktivitet som krever store mengder av oksygen for utvidete tidsperioder. Dette øker kravet til at hjertet pumper blod ut til musklene, og til at lungene tilfører surstoff til blodet. For aerobic trening, justerer du farten og stigningen i tredemøllen til hjerterytmen din er nær det høyeste nummeret i treningssonen din.

## RETNINGSLINJER FOR TRENING

**Oppvarming:** Begynn hver treningsøkt med 5 til 10 minutter med lett trening og tøyning. En riktig oppvarming øker kropps-temperaturen din, hjerterytmen din og sirkulasjonen i forberedelse til treningen.

**Trening etter treningsøkten:** Når du er ferdig med oppvarmingen øker du treningsintensiteten til pulsen din er i treningssonen din i 20-60 minutter. (Under de første ukene i treningsprogrammet ditt, må du ikke holde pulsen din i treningsøkten din i lengre enn 20 minutter). Pust jevnt og dypt mens du trener—hold aldri pusten.

**Nedtrapping:** Avslutt hver treningsøkt med fem til ti minutter med tøyning for å kjøle ned. Dette vil øke fleksibiliteten i musklene dine og hjelpe til med å motvirke problemer som kan komme etter trening.

## TRENINGSHYPPIGHET

For å opprettholde eller forbedre formen din, bør du gjennomføre minst tre treningsøkter i uka, med minst én hviledag mellom hver treningsøkt. Etter noen måneder kan du gjennomføre opptil fem treningsøkter i uka dersom det er ønskelig. Nøkkelen til å suksess ligger i å gjøre trening til en vanlig og fornøyelig del av hverdagen din.

# DELELISTE (engelsk)


Modellnr.: NETL24719.0 R0819B

Nr.	Ant.	Engelsk navn	Nr.	Ant.	Engelsk navn
1	4	5/16" x 3/4" Screw	51	1	Drive Roller/Pulley
2	8	5/16" x 2" Screw	52	1	Frame
3	5	5/16" x 1 3/4" Bolt	53	4	Tie
4	1	5/16" x 2 1/4" Bolt	54	1	Drive Motor
5	48	#8 x 3/4" Screw	55	1	Motor Belt
6	2	#10 x 3/4" Screw	56	1	Storage Latch
7	7	#8 x 1/2" Ground Screw	57	1	Right Frame Cover
8	10	5/16" Star Washer	58	4	Cushion Plate
9	6	5/16" Nut	59	1	Idler Roller
10	20	#8 x 3/4" Tek Screw	60	1	Left Rear Cap
11	30	#8 x 1/2" Screw	61	1	Right Rear Cap
12	3	1/4" x 2 1/2" Screw	62	1	Motor Hood
13	1	Controller Clamp	63	2	Incline Frame Spacer
14	1	3/8" x 1 1/2" Bolt	64	2	Frame Spacer
15	1	3/8" x 1 3/4" Hex Head Bolt	65	1	Incline Frame
16	2	5/16" x 1 1/4" Screw	66	1	Incline Motor
17	14	Small Washer	67	2	Incline Motor Spacer
18	4	#8 Belt Guide Screw	68	2	Hood Mount
19	2	5/16" Motor Bolt	69	1	Power Cord
20	4	3/8" x 1 1/4" Screw	70	1	Receptacle
21	4	1/4" x 1 1/4" Screw	71	1	Power Switch
22	2	3/8" x 1 3/4" Bolt	72	1	Belly Pan
23	4	3/8" x 2 3/4" Screw	73	1	Left Handrail Top Cover
24	32	#8 x 3/4" Truss Head Screw	74	2	Handrail
25	8	3/8" Star Washer	75	1	Left Handrail Bottom Cover
26	2	1/2" x 2" Bolt	76	1	Upright Crossbar
27	4	5/16" x 1 1/2" Screw	77	2	Handrail Cap
28	2	3/8" x 1" Screw	78	4	Rubber Cushion
29	1	Motor Isolator	79	1	Tray
30	3	1/4" Nut	80	1	Pulse Crossbar
31	4	5/16" Flat Washer	81	1	Right Handrail Top Cover
32	1	Console Ground Wire	82	1	Right Handrail Bottom Cover
33	4	1/4" x 3/4" Screw	83	1	Upright Wire
34	2	1/2" Nut	84	1	Right Upright
35	6	3/8" Nut	85	2	Caution Decal
36	5	Hood Clip	86	2	Upright Grommet
37	4	Cushion	87	4	Cushion Spring
38	1	Warning Decal	88	1	Incline Stop Bracket
39	1	Walking Platform	89	1	Left Base Cover
40	1	Walking Belt	90	1	Right Base Cover
41	1	Left Foot Rail	91	1	Left Upright
42	1	Right Foot Rail	92	2	Rear Wheel
43	2	Belt Guide	93	1	Base
44	1	Left Frame Cover	94	1	Left Tray
45	4	3/8" Plastic Bushing	95	2	Fan
46	2	1/2" Plastic Bushing	96	1	Console
47	2	1/2" Thrust Washer	97	2	Rear Foot
48	1	Controller	98	2	3/8" Washer
49	2	#8 Star Washer	99	1	Rubber Spacer
50	1	Controller Bracket	100	1	Console Base

<b>Nr.</b>	<b>Ant.</b>	<b>Engelsk navn</b>	<b>Nr.</b>	<b>Ant.</b>	<b>Engelsk navn</b>
101	1	Right Tray	118	2	Cushion Wheel Stop
102	1	Hood Accent	119	2	M10 Spring Washer
103	1	Hood Grill	120	2	Cushion Wheel
104	1	Key/Clip	121	2	3/8" Flat Washer
105	2	Console Frame Cap	122	2	1/4" x 1/2" Screw
106	1	Console Frame	123	2	1/4" x 1 1/2" Bolt
107	4	Cable Tie	124	1	Wire Tie
108	1	Cushion Rod	125	1	Reed Switch
109	1	Latch Crossbar	126	1	Clip
110	3	#8 x 1/2" Machine Screw	127	1	Magnet
111	2	3/8" Thrust Washer	128	2	Motor Bushing
112	4	Base Pad	129	1	Filter
113	1	Handle Cap	130	3	#8 Nut
114	1	1/4" x 5/8" Screw	131	1	Ferrite Clamp
115	1	Adjustment Handle	132	1	Console Ground Wire
116	2	Cushion Bushing	*	—	User's Manual
117	2	Cushion Rod Bracket			


## **OVERSIKTSIDIAGRAM**

Modellnr.: NETL24719.0 R0819B




# OVERSIKTSDIAGRAM B

Modellnr.: NETL24719.0 R0819B




# OVERSIKTSIDIAGRAM C

Modellnr.: NETL24719.0 R0819B



## **OVERSIKTSIDIAGRAM D**

Modellnr.: NETL24719.0 R0819B



# VEDLIKEHOLDSPLAN

Del	Anbefalt vedlikehold	Hvor ofte?	Rens	Smøremiddel
Display	Tørk av med en myk og ren klut	Etter bruk	Nei	Nei
Ramme	Rens med en myk, ren og fuktig klut.	Etter bruk	Vann	Nei
Løpebånd	Rens med en myk, ren og fuktig klut. Kontroller at bånd for slitasjeskader, at det er tilstrekkelig stramt og i riktig posisjon.	Ukentlig	Nei	Nei
Løpeplate	Rens med en myk og ren klut. Kontroller at den har tilstrekkelig påført smøremiddel og at overflaten er jevn.	Ukentlig	Nei	Ja*
Drivreim	Inspiser om drivrem er tilstrekkelig stram, sjekk eventuell slitasje og at den ligger i riktig posisjon.	Månedlig	Nei	Nei
Bolter, muttere etc.	Alle bolter, muttre og skruer inspiseres og etterstrammes ved behov.	Månedlig	Nei	Nei

\* Bruk alltid  
produsentens  
anbefalte  
smøremiddel

---

## **VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE**

**Om det skulle oppstå problemer av noe slag, ber vi deg om å kontakte Mylna Service. Vi vil gjerne at du kontakter oss før du kontakter butikken slik at vi kan tilby deg best mulig hjelp.**

Besøk vår hjemmeside [www.mylnasport.no](http://www.mylnasport.no) – her vil du finne informasjon om produktene, brukermanualer, ett kontaktskjema for å komme i kontakt med oss og mulighet for å bestille reservedeler. Ved å fylle ut kontaktskjema gir du oss den informasjonen vi trenger for å kunne hjelpe deg så effektivt som mulig.